

Zusatz für VW Bus T2b

Bitte beachte den Zusatz für den Bus. Der Einbau erfolgt ansonsten wie beim VW Käfer. Die Systeme sind identisch

WICHTIG: Bitte den Verlauf der Haftdichtschnur beachten

Die Lasche in den **Schlitz** legen und hinter die Heizungsöffnung. Das Ende der Lasche liegt dann unten in dem **U-Profil** hinter der Heizungsöffnung

